

# ТАБЛИЦЫ соответствия блоков управления серии 100 и серии 200



Блоки управления четырехзолотниковые с одной рукояткой	
Старое обозначение	Новое обозначение
100ВНМ	220ВНМ
100ВНМ-01	220ВНМ-01
100ВНМ-02	220ВНМ-02
100ВНМ-03	220ВНМ-03
100ВНМ-04	220ВНМ-04
100ВНМ-05	220ВНМ-05
100ВНМ-06	220ВНМ-06
100ВНМ-06А	220ВНМ-06А
100ВНМ-07	220ВНМ-07
100ВНМ-08	220ВНМ-08
100ВНМ-09	220ВНМ
100ВНМ-10	220ВНМ-01

Блоки управления четырехзолотниковые с двумя рукоятками	
Старое обозначение	Новое обозначение
101ВН	221ВНМ
101ВН-01	221ВНМ-01
101ВН-02	221ВНМ-02
101ВН-03	221ВНМ-03
101ВН-04	221ВНМ-04
101ВН-05	221ВНМ-05
101ВН-06	221ВНМ-06
101ВН-07	221ВНМ-07
101ВН-08	221ВНМ-08
101ВН-09	221ВНМ-09
101ВН-10	221ВНМ-10
101ВН-11	221ВНМ-11

Блоки управления двухзолотниковые с одной педалью	
Старое обозначение	Новое обозначение
110ВФМ	230ВФМ
110ВФМ-01	230ВФМ-01
110ВФМ-02	230ВФМ-02
110ВФМ-03	230ВФМ-03
110ВФМ-04	230ВФМ-04
110ВФМ-05	230ВФМ-05
110ВФМ-06	230ВФМ-06
110ВФМ-07	230ВФМ-07
110ВФМ-08	230ВФМ-08
110ВФМ-09	230ВФМ-09
110ВФМ-10	230ВФМ-10
110ВФМ-11	230ВФМ-11

Блоки управления двухзолотниковые с двумя педалями	
Старое обозначение	Новое обозначение
111ВФМ	231ВФМ
111ВФМ-01	231ВФМ-01